

PARA TENER EN CUENTA:

- El hacer una adecuada preparación para realizar la instalación le ayudará a evitar pérdidas de material.
- No le llevará el mismo tiempo un vidrio libre de obstáculos que uno que tiene muebles, cortinas y demás objetos a su alrededor, tome esto en cuenta para su estimación de tiempos y costos.
- Siempre destaque las imperfecciones de los vidrios (rayones, puntos, etc) antes de colocar las láminas, esto le evitará reclamos de sus clientes. Recuerde que con las láminas las imperfecciones se notan mucho más.
- Para vidrios de gran tamaño y mucha exposición solar o historial de roturas siempre consulte a su distribuidor. Existen limitaciones con ciertas combinaciones producto-vidrio .

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN EN VIDRIO PLANO

El hacer una adecuada preparación para realizar la instalación le ayudará a evitar pérdidas de material, problemas con el cliente y ganará tiempo en la colocación de las láminas haciendo más productivo su trabajo.

Por favor revise los siguientes ítems. Ello le minimizará las interrupciones y facilitará la instalación de las láminas para ventanas (control solar o seguridad). Tener una charla con su distribuidor para casos especiales es muy recomendable

Inspección pre-instalación.

El cliente y el colocador deben tomarse unos momentos para inspeccionar todas las ventanas antes del inicio de la instalación. Cuando se ha finalizado la instalación el cliente tiende a mirar al vidrio y no a través de él. Durante la inspección preinstalación , es bueno que ambas partes tomen nota de las rajaduras, paneles sueltos o imperfecciones en el vidrio. Calcos, sistemas de alarmas y otras cosas pegadas a los vidrios deben ser notadas y se debe definir su destino y anotadas en la orden de trabajo.

Objetos y cortinas

Saque todos los objetos cerca de las ventanas como plantas, cuadros, cortinas y todo lo que obstruya una fácil colocación. Si las cortinas requieren un trabajo especial debe comunicárselo al cliente para que lo realice con anterioridad o cargar esta situación dentro del presupuesto.

Muebles

Saque o mueva los muebles de manera tal que no molesten para la instalación de las láminas. Si los muebles requieren un trabajo especial (peso, dimensiones) debe comunicárselo al cliente para que

lo realice con anterioridad o cargar esta situación dentro del presupuesto. Se requerirá un mínimo de 1 m de distancia desde la ventana para una adecuada instalación

Corrientes de Aire

Para minimizar las corrientes de aire, durante la instalación desconecte aires acondicionados, ventiladores u otros elementos de ventilación. Esto reducirá las cantidades de polvo y pelusas en el aire. Asimismo cierre toda puerta y ventana que pueda causar una corriente de aire.

Antecedentes de roturas de vidrios

Pregunte a su cliente si ha tenido con anterioridad alguna rotura o quebradura de los vidrios en su hogar/oficina de manera de evaluar la película más acorde a la situación. Existen limitaciones en cuanto a los materiales para ciertas superficies y antecedentes de rotura de los vidrios. Consulte al distribuidor en caso de que se den algunas de estas variables.



DESPUÉS QUE UNA LÁMINA ES INSTALADA

Secado de la lámina.

La lámina es instalada usando una solución especialmente formulada. Durante el proceso de instalación, usted sacará tanta de esta solución como le sea posible, a pesar de esto una pequeña cantidad quedará. Burbujas de humedad en la instalación pueden causar pequeñas burbujas de agua o una apariencia como de nubes, esto es normal y esperado. Indique al cliente que no trate de pinchar una burbuja de agua durante el período de secado. Las burbujas y el efecto nuboso con el tiempo desaparecerán. Si intenta pinchar una burbuja de agua para ayudar a la humedad a drenar estará dañando la lámina.

Las condiciones climáticas y el tiempo de secado

El frío y el clima nublado pueden alargar los tiempos de secado. El calor y el sol directo aceleran los tiempos de secado. Si el secado tarda mucho tiempo comuníquese a su cliente que no se alarme. El agua atrapada se secará por completo. En particular, las láminas de seguridad siempre tendrán un período de secado largo directamente relacionado a su grosor. Las láminas gruesas y los días nublados alargarán el tiempo de secado. El tiempo de secado puede variar de algunos días a 6 meses.

Cuidado y mantenimiento de las láminas para vidrios

Para obtener el máximo de durabilidad de la lámina para vidrio, observe las instrucciones que se detallan a continuación para el cuidado y mantenimiento y comuníquelas a su cliente.

Limpieza

No hay que limpiar la lámina hasta 30 días pasada su instalación. Esto ayuda a asegurar el curado del adhesivo especial en el vidrio. Cuando se limpie deberá aplicar el limpiador de ventanas sobre el vidrio. Luego tomar una franela limpia y suave o un papel absorbente y quitar el spray con movimiento de izquierda a derecha. Cuando se termine con esa operación, se deberá pasar papel absorbente alrededor de los bordes de la ventana para quitar el exceso de

humedad.

Tipos de limpiador.

Se podrá usar cualquier limpiador de vidrios normal o agua con jabón. No deberá usar ningún tipo de solución que contenga material abrasivo, por ejemplo: Polvos limpiadores (puloil) o limpiadores cremosos (CIF). Asesore a su cliente que tenga cuidado de no usar instrumentos afilados que puedan cortar o rayar la película.

Materiales de limpieza

Una franela suave y limpia o papel absorbente de alta calidad es lo recomendado para limpiar la ventana, luego con otra franela suave y limpia o un escurridor de goma suave se puede secar. No use materiales abrasivos para limpiar su película. Se deberá evitar el uso de cepillos o esponjas abrasivas o cualquier otro material que pueda dañar la película. Algunos tipos de papel absorbente (tipo industriales) son suficientemente asperos como para rayar finamente la película. Estos rayones son demasiado pequeños para ser vistos al principio, pero pueden dañar el aspecto brillante de la película con el tiempo.



AMERICAN CONFORT

AMERICAN CONFORT S.A.

Dean Funes 1465

Florida - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 011- 4730-3727

Correo: americancomfort@arnet.com.ar

En American Confort S.A. esperamos poder ayudarlo y si usted tiene algún comentario o consulta puede hacerla a americancomfort@arnet.com.ar o a los teléfonos (011) 4730-3727.

American Confort S.A. es la Representante exclusiva para Argentina de los productos de Films Technologies Internacional con sus marcas SUN-GARD y GLASS-GARD y Bekaert Speciality Films con sus marcas Solar Gard y Armocoat.